

# ご使用時の注意事項

## 本体の内蔵ハードディスクについて

本体の内蔵ハードディスクは衝撃・振動や温度変化に敏感な機器です。使用状況によってはデータが損なわれたり、読み書きができなくなることがあります。

万一故障したりデータが消失した場合に備えて、本体を定期的にバックアップされ、本体の内蔵ハードディスクを一時的なデータの保管場所として使用されることをお勧めします。恒久的な保管場所としては使用しないでください。

本機の使用上、万一何らかの不具合により、録音の失敗および録音内容(データ)の損失を防ぐために

- 1.録音前には必ず試し録音をしてください。
- 2.録音データを他の機器にバックアップしてください。

また、録音中（内蔵HDD 書込み時）にエラーが発生した場合、復旧可能であれば自動的に本機をリセットし録音を再開します。

その際、再度録音をおこなうため、録音ファイルをあらたに作成しますが、本機を一度、リセットするため復旧時に一部データが失われる場合があります。

本機を使用中、万一何らかの不具合により、録音・編集されなかった場合、データの補償および付随的な損害（機会損失、事業利益の損失、事業の中断など）に対して、当社は一切の責任を負いません。失われたデータにつきましても、当社では保証致しませんのでご了承ください。

また、修理でのデータ消去を伴う事項が発生しても補償については、当社では責任を負いません。あらかじめご了承ください。

## SDカードのご使用について

購入されたSDカードは本機でフォーマットしてからお使いください。

現在お持ちのSDカードは、パソコンにバックアップした後、本機でフォーマットしてからデジカメ等にご使用ください。

購入されたSDカードを、本機でそのままご使用されるとカードが認識されない場合があります。

更に、本機以外でフォーマットしますと正しく動作しない場合もあります。